

ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ КАНАЛОВ ВЕЩАНИЯ

Поиск и настройка телевизионных цифровых каналов осуществляются в соответствии с инструкцией по эксплуатации вашего телевизора. Навигация в меню и управление настройками производится с помощью пульта телевизора. Настройка может выполняться как в автоматическом режиме, так и посредством самостоятельного выбора параметров настройки.

Автоматическая настройка:

- На пульте телевизора нажмите кнопку «МЕНЮ».
- В появившейся на экране таблице зайдите в пункт «Настройка»
- Выберите на экране пункт: «Автоматическая настройка»
- Нажмите на пульте кнопку «ОК»

Телевизор настроит все каналы, запомнит их и расставит в удобном порядке.

Ручная настройка:

- В меню «Ручная настройка» найдите пункт «Поиск канала»
- На экране появится нужный канал
- Зайдите на строчку «Запомнить»
- Нажмите на пульте кнопку «ОК»

Перемещение по пунктам «МЕНЮ» производится:

- вверх-вниз при помощи соответствующих кнопок или кнопок переключения канал.
- вправо-влево при помощи соответствующих кнопок или кнопок управления звуком, с помощью этих же кнопок производится «Поиск канала».

Если после настройки некоторые телеканалы на экране работают в черно-белом режиме, необходимо произвести ручную настройку для каждого из таких телеканалов. В соответствии с инструкцией телевизора установить стандарт цветности PAL и стандарт звука D/K.