1. Подключение роутера

1.1. Подключите кабель блока питания к разъёму на задней панели роутера.

1.2. Подключите блок питания к розетке.

1.3. Подключите кабель, проведённый монтажником АКАДО, к порту **WAN** на задней панели роутера. При наличии соединения должен гореть индикатор **WAN** на передней панели роутера.

1.4. Подключите один конец сетевого кабеля из комплекта поставки к любому из четырех портов (1, 2, 3 или 4), а другой конец – к сетевой плате компьютера. При наличии соединения должен гореть индикатор соответствующего порта на передней панели роутера.



2. Настройка доступа

Чтобы настроить доступ в Интернет необходимо зайти на web-интерфейс роутера. Для этого необходимо открыть **web-браузер**, например **Internet Explorer**, **Firefox или Opera**.



Затем в адресной строке необходимо набрать адрес <u>192.168.0.1</u> и нажать клавишу Enter.



Далее должна отобразиться окно для ввода логина и пароля к web-интерфейсу роутера. В поле «Пользователь» необходимо ввести «admin» без кавычек, поле «Пароль» оставить незаполненным. Затем необходимо нажать кнопку «OK».

Подключение к 192	2.168.0.1			
	G			
Для входа на сервер пользователя и паро	о 192.168.0.1 по адресу , нужны имя оль.			
Предупреждение: Сервер требует передачи имени пользователя и пароля через небезопасное соединение (будет выполнена обычная проверка подлинности).				
Подьзователь:	🔮 admin 💽			
Пароль:				
	🗌 Сохранить пароль			
	ОК Отмена			

После авторизации необходимо нажать кнопку «WAN» в вертикальном меню слева.



Далее в зависимости от типа соединения производится настройка WAN-части роутера.

2.1. Настройка роутера при динамических настройках соединения

WAN Settings

Please select the appropriate option to connect to your ISP.

Oynamic IP Address	Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)				
O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.				
O PPP₀E	Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)				
O Others	PPTP and BigPond Cable				
O PPTP	(for Europe use only)				
O BigPond Cable	(for Australia use only)				
WAN Link Speed	○ 100Mbps ○ 10Mbps ⊙ 10/100Mbps Auto 2				
Dynamic IP					
Host Name	DI-524 (optional)				
MAC Address	00 - 11 - 59 - E4 - 92 - 0D (optional)				
	Clone MAC Address				
Primary DNS Address	0.0.0.0 3				
Secondary DNS Address	0.0.0.0 (optional)				
MTU	1500 4 5				
	🧭 🥴 🛟 Apply Cancel Help				

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- 1) В поле «WAN Settings» необходимо указать «Dynamic IP Address»;
- 2) В поле «WAN Link Speed» необходимо указать «10/100Mbps Auto»
- 3) В полях «**Primary DNS Address**» и «**Secondary DNS Address**» необходимо указать адрес «**0.0.0.0**» без кавычек;
- 4) В поле «МТU» необходимо указать значение «1500»;
- 5) Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Apply».

2.2. Настройка роутера при статических настройках соединения

WAN Settings

Please select the appropriate option to connect to your ISP.

C Dynamic IP Address	Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)				
Static IP Address 1	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.				
© PPP₀E	Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)				
O Others	PPTP and BigPond C	able			
O PPTP	(for Europe use only)	(for Europe use only)			
O BigPond Cable	(for Australia use only)				
WAN Link Speed	C 100Mbps C 101	Mbps 💿 10/100Mbps Auto 🛛 2			
Static IP					
IP Address	0.0.0.0	(assigned by your ISP)			
Subnet Mask	0.0.0.0				
ISP Gateway Address	0.0.0.0	3			
Primary DNS Address	0.0.0.0]			
Secondary DNS Address	0.0.0.0	(optional)			
MTU	1500 4	5			
		Mapply Cancel Help			

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- 1) В поле «WAN Settings» необходимо указать «Static IP Address»;
- 2) В поле «WAN Link Speed» необходимо указать «10/100Mbps Auto»
- 3) В полях «IP Address», «Subnet Mask», «ISP Gateway Address», «Primary DNS Server» и «Secondary DNS Server» необходимо указать соответственно IP-адрес, маску подсети, основной шлюз и DNS-серверы, выданные при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);
- 4) В поле «МТU» необходимо указать значение «1500»;
- 5) Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Apply».

2.3. Настройка роутера при подключении через РРРоЕ-соединение

WAN Settings

Please select the appropriate option to connect to your ISP.

O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)				
C Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.				
⊙ PPP₀E 1	Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)				
O Others	PPTP and BigPond Cable				
O PPTP	(for Europe use only)				
O BigPond Cable	(for Australia use only)				
WAN Link Speed	ර 100Mbps ර 10Mbps ⓒ 10/100Mbps Auto 2				
PPPoE	2				
	O Dynamic PPPoE				
User Name	4				
Password	5				
Retype Password	J				
Service Name	(optional) 6				
IP Address	0.0.0.0				
MAC Address	00 - 11 - 59 - E4 - 92 - 0D (optional)				
	Clone MAC Address				
Primary DNS Address	0.0.0.0				
Secondary DNS Address	0.0.0.0 (optional)				
MTU	1492 8				
Maximum Idle Time	0 Minutes				
Connection Mode	• Always-on O Manual O Connect-on-demand				
Connection Status	Disconnected 9				

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

Apply Cancel Help

- 1) В поле «WAN Settings» необходимо указать «PPPoE»;
- 2) В поле «WAN Link Speed» необходимо указать «10/100Mbps Auto»
- 3) Далее необходимо выбрать пункт «Dynamic PPPoE»;
- В поле «User Name» необходимо указать имя пользователя, выданное при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);
- 5) В полях «**Password**» и «**Retype Password**» необходимо указать **пароль**, выданный при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);
- 6) Поле «Service Name» необходимо оставить незаполненным;

- 7) В полях «**Primary DNS Address**» и «**Secondary DNS Address**» необходимо указать адрес «**0.0.0**» без кавычек;
- 8) В поле «МТU» необходимо указать значение «1492»;
- 9) В поле «Connection Mode» необходимо указать «Always-on» для постоянного подключения к сети;
- 10) Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Apply».

2.4. Настройка роутера при подключении через VPN-соединение

WAN Settings

Please select the appropriate option to connect to your ISP.

O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)				
O Static IP Address	Choose this option to set static IP information provide you by your ISP.				
O PPPoE	Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)				
Others 1	PPTP and BigPond Cable				
PPTP	(for Europe use only)				
O BigPond Cable	(for Australia use only)				
WAN Link Speed	O 100Mbps O 10Mbps ⊙ 10/100Mbps Auto 2				
PPTP Client					
IP Address	0.0.0.0 3				
Subnet Mask	0.0.0.0				
Server IP	4				
PPTP Account	5				
PPTP Password	6				
PPTP Retype password					
Maximum Idle Time	0 Minutes				
MTU	1400 7				
Dial On Demand	O Enabled 💿 Disabled 👷				
Auto-reconnect	Enabled O Disabled Second S				
	Solution Apply Cancel Hel				

Для настройки доступа в Интернет через роутер необходимо выполнить следующие шаги:

- 1) В поле «WAN Settings» необходимо выбрать пункт «Others», а затем «PPTP»;
- 2) В поле «WAN Link Speed» необходимо указать «10/100Mbps Auto»
- В полях «IP Address» и «Subnet Mask» необходимо соответственно указать IPадрес и маску подсети, выданные при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);
- 4) В поле «Server IP» необходимо указать адрес «10.10.10.10» без кавычек;

- 5) В поле «**PPTP Account**» необходимо указать **имя пользователя**, выданное при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);
- 6) В полях «**PPTP Password**» и «**PPTP Retype password**» необходимо указать **пароль**, выданный при подключении к сети АКАДО (данные сетевые параметры можно также уточнить в технической поддержке АКАДО);
- 7) В поле «МТU» необходимо указать значение «1400»;
- 8) В поле «**Dial On Demand**» необходимо указать «**Disabled**» для постоянного подключения к сети;
- 9) В поле «Auto-reconnect» необходимо указать «Enabled»;
- 10) Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Apply».

3. Настройка Wi-Fi сети

D-Link	Air Plus G ^M				
Building Networks for People	802.11g/2.4GHz Wireless Router				
DI-524 Wizard Wireless 1 WAN LAN DHCP	Home Wireless Settin These are the w Cha Mode Se SSID Broad Sec Confirmed	Advanced	Tools e AP(Access Point O Disabled to Select Mix Mode O Disabled WEP O WPA-	Status nt)Portion. 2 3 4 5 6 -PSK O WPA 7 9	Help 8 S Cancel Help

- 1) Необходимо нажать кнопку «Wireless» в вертикальном меню слева;
- 2) Далее необходимо выбрать пункт «Enabled» для включения беспроводной сети;
- 3) В строке «**SSID**» необходимо указать желаемое имя сети. Рекомендуется указать в этом поле **AKADO**{**номер квартиры**}, например, AKADO99;
- 4) В пункте «Channel» необходимо поставить галочку «Auto Select»;
- 5) В пункте «Mode Setting» необходимо выбрать «Mix Mode»;
- 6) В пункте «SSID Broadcast» необходимо выбрать «Enabled»;

- 7) В пункте «Security» необходимо выбрать «WPA-PSK»;
- 8) В строках «**Passphrase**» и «**Confirmed Passphrase**» необходимо указать желаемый ключ сети в виде набора цифр длинной от 8 до 63 знаков. Рекомендуется указать в качестве ключа сети серийный номер WiFi-роутера, указанный на наклейке на обратной стороне устройства;
- 9) Необходимо применить настройки, нажав кнопку «Apply».

4. Уточнение тас-адреса

Чтобы уточнить mac-adpec poyrepa, необходимо зайти на вкладку «Status». В разделе «WAN» есть пункт «MAC Address», где и указывается текущее значение mac-adpeca poyrepa.

D-Link Building Networks for People	Air Plus G ^M 802.11g/2.4GHz Wireless Router				
DI-524	Home	Advanced	Tools	Status	Help
	Device Informa	ntion Firmware Versi	on: 3.02 , Fri, 2	8 Jan 2005	
Device Info	LAN MAC Addro IP Addro Subnet Ma DHCP Serv	ess 00-11-95-4E-29-0 ess 192.168.0.1 ask 255.255.255.0 ver Enabled	F		
Wireless	WAN MAC Addro Connecti IP Addro Subnet Ma Default Gatew	ess 00-11-59-E4-92-0 ion fixed IP ess 0.0.0.0 nsk 0.0.0.0 ray 0.0.0.0	D		
	D	NS 0.0.0.0 0.0.0.0			