

**Инструкция по программированию
пультa дистанционного
управления цифровым ТВ тюнером
КАОН**

Схема пульта дистанционного управления цифровым ТВ тюнером КАОН

(Назначения кнопок смотрите в Таблице 1)




Таблица 1 «Назначение кнопок пульта дистанционного управления ТВ тюнером KAON»

Номер кнопки	Управление тюнером	Управление TV	Управление DVD
1	Отключение/включение звука	Отключение/включение звука	Отключение/включение звука
2	Вызов портала интерактивных услуг	---	---
3	Переключение между включенным состоянием и режимом ожидания тюнера	Включение/выключение Вашего ТВ	Включение/выключение Вашего DVD
4	Переключение управления пультом ДУ на ТВ	---	---
5	Переключение управления пультом ДУ на тюнер	---	---
6	Переключение управления пультом ДУ на DVD	---	---
7	Вызов программы телепередач (EPG)	---	Top Disk Menu
8	Вызов списка любимых каналов	---	---
9	Вызов игрового портала	---	---
10	Вызов портала «Видео-на-заказ»	---	---
11	Возврат на предыдущий уровень меню	Exit	Exit
12	Вызов информационного окна о текущей передаче	Display	Display
13	Вызов информационного окна о текущем телеканале	Last channel; P<P	---
14	Увеличение уровня звука на ТВ	Vol +	Vol +
15	Уменьшение уровня звука на ТВ	Vol -	Vol -
16	Последовательное переключение телеканалов на STB по увеличению нумерации	CH +	Chapter +; Skip +
17	Последовательное переключение телеканалов на STB по уменьшению нумерации	CH -	Chapter -; Skip -
18	Кнопка навигации по меню - вверх	Menu Up	Menu Up
19	Кнопка навигации по меню - вниз	Menu Down	Menu Down
20	Кнопка навигации по меню - влево	Menu Left	Menu Left
21	Кнопка навигации по меню - вправо	Menu Right	Menu Right
22	«OK» – подтверждение Вашего выбора	Ok; Select	Ok; Select

23	Кнопка «стоп» в интерактивном приложении «Видео-на-заказ»	---	Stop
24	Кнопка «перемотка назад» в интерактивном приложении «Видео-на-заказ»	---	Rewind
25	Кнопка «пауза» в интерактивном приложении «Видео-на-заказ»	---	Pause
26	Кнопка «Play» в интерактивном приложении «Видео-на-заказ»	---	Play
27	Кнопка «перемотка вперед» в интерактивном приложении «Видео-на-заказ»	---	Fast Forward
28	---	---	Rec
29	«Красная кнопка» - выполнение различных функций в интерактивных приложениях	Red	DVD
30	«Зеленая кнопка» - выполнение различных функций в интерактивных приложениях	Green	Tuner
31	«Желтая кнопка» - выполнение различных функций в интерактивных приложениях	Yellow	Aux
32	«Синяя кнопка» - выполнение различных функций в интерактивных приложениях	Blue	TV
33	Вызов главного меню тюнера	Menu	Menu
34	Кнопка «выход»	Exit	Exit
35	Переключение между языками трансляции	---	Language
36	TV/RADIO Переключение между теле- и радиоканалами	Teletext	---
37	Цифровая кнопка для переключения каналов, ввода PIN-кода.	1	1, Track 1
38	Цифровая кнопка для переключения каналов, ввода PIN-кода	2	2, Track 2
39	Цифровая кнопка для переключения каналов, ввода PIN-кода	3	3, Track 3
40	Цифровая кнопка для переключения каналов, ввода PIN-кода	4	4, Track 4
41	Цифровая кнопка для переключения каналов, ввода PIN-кода	5	5, Track 5
42	Цифровая кнопка для переключения каналов, ввода	6	6, Track 6

	PIN-кода		
43	Цифровая кнопка для переключения каналов, ввода PIN-кода	7	7, Track 7
44	Цифровая кнопка для переключения каналов, ввода PIN-кода	8	8, Track 8
45	Цифровая кнопка для переключения каналов, ввода PIN-кода	9	9, Track 9
46	Переключение на канал Promo-TV	AV	Input select, TV/DVD
47	Цифровая кнопка для переключения каналов, ввода PIN-кода	0	0, Track 0
48	Переключение на канал Promo-VIDEO	-/--; 10; 1-	-/--; 10; 1-; +10

Данный пульт является многофункциональным и предназначен для работы сразу с 3-мя устройствами: цифровой тюнер АКАДО, телевизор, видеомаягнитофон (пример настройки 2).

Цифровой тюнер запрограммирован по умолчанию и не перепрограммируется.

Для того, чтобы запрограммировать ТВ (пример 1) или DVD (пример 2) необходимо найти соответствующий код в списке кодов для устройств представленном в Таблице 2.

Пример 1.

Для того чтобы запрограммировать код 0030 на кнопку ТВ:

1. Нажмите и удерживайте кнопку ТВ в течение 2-х секунд до тех пор, пока светодиод подсветки данной кнопки не моргнет дважды.
2. Нажмите последовательно 0 0 3 0 на цифровой клавиатуре пульта.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ТВ в течение 2-х секунд до тех пор, пока светодиод подсветки данной кнопки не моргнет дважды.

Двойное моргание подсветки сигнализирует об успешном программировании.

Пример 2.

Для того чтобы запрограммировать код 0164 на кнопку DVD:

1. Нажмите и удерживайте кнопку DVD в течение 2-х секунд до тех пор, пока светодиод подсветки данной кнопки не моргнет дважды.
2. Нажмите последовательно 0 1 6 4 на цифровой клавиатуре пульта.
3. Нажмите и удерживайте кнопку DVD в течение 2-х секунд до тех пор, пока светодиод подсветки данной кнопки не моргнет дважды.

Двойное моргание подсветки сигнализирует об успешном программировании.

Таблица 2 «Список кодов для устройств»

TV	
A.R. Systems	0067 0382 0586 0404 0485
Abex	0062
Accent	0039 0067 0586
Accusound	0890
Acec	0042
Acer	1369 1539 1674
Acoustic Research	1326
Acoustic Solutions	1757 1179
Adcom	0655 0314
ADL	1247 0920
Admiral	0123 0393 0448 0117 0193 0294 0243
Advent	0906 1643
Adyson	0247 0246 0062
AEA	0067 0586
AEG	0636 1586 1354 1193
Afron	0921
Agashi	0246 0294 0247
AGB	0546
Agef	0117
Aiko	0122 0039 0067 0586 0246 0401 1711 0065 0910 0463 0102 0391 0221 0294 0247
Aim	0067 0102 0442 0586 0783 0304 0238 0736 0728 0835 0664 0404 0481 0485 0636 0529
Airis	0874 1561
Aiwa	0735 0731 1934 1946 1938 1535
Akai	0060 0391 0238 0401 1567 0833 0067 0775 0463 0221 0065 0314 0702 0726 0039 0102 0783 0248 0759 0744 0856 0193 0736 0518 0576 0728 0546 0745 0632 0586 0578 0611 0510 0247 0661 0246 0294 0478 0208 0407 0636 1067 1938 0503 0678 0842 1289 1278 1965 1757 1338
Akashi	0890 0039
Akiba	0248 0312 0485 0067 0586 0324

Akira	0220 0448 0783 0067
Akito	0067 0586
Akura	0067 0586 1528 0698 1698 0389 0442 0523 0039 0248 0312 0294 0744 2012
Alaron	0209 0246
Alba	0067 1067 0586 0744 0039 0448 0400 0265 0401 0698 0385 0248 0246 0277 0461 0193 0517 0241 0611 0066 1698 0609 1934 1938 0473 1965 1761
Alcyon	0241
AlfaView	1236
Alkos	0065
Allorgan	0236 0324 0247
Allstar	0067 0586
All-Tel	0895 1299
Ambassador	0207
Amitech	1311 0685
Amoi	1559
Amplivision	0247 0430 0400 0350
Amstrad	0207 0039 0546 0294 0384 0401 0248 0067 0586 0463 0442 0392 1067 0678 0611 1934 1354 2012
Anam	0067 0586 0039 0680
Anam National	0067 0586 0680 0085
Andersson	1193 1179
Anex	0451
Anglo	0039 0294
Anitech	0039 0294 0067 0586 0312 0132
Ansonic	0400 0067 0586 0039 0698 0404 0193 0322 0132 0441 0289 0277 1467 0042 0314 1934 0134 1698
AOC	0049 1132 1395 0060 1119 1618
Apollo	0503
Arc en Ciel	0531 0139 0226 0598
Arcam	0246 0247
Ardem	0516 0744 0067 0663 0586
Arena	0067

Aristona	0586 0067 0042 0043
Arthur Martin	0193 0430 0267
ASA	0135 0376 0100 0134 0117 0193 0209
Asberg	0067 0586 0132
Asora	0039
Astra	0067 0586
Asuka	0248 0247 0246 0294 0312 1934
ATD	0728
Atec	1636
Atlantic	0067 0586 0246 0236 0350 0289
Atori	0039
Auchan	0193 0430
Audiosonic	0039 0067 0404 0850 0586 1338 1711 0139 0744 0745 0247 0400 0367 0294 0248 0516 2013
Audioton	0247 0516 0400 0294
Audiovox	0122 0481
Audioworld	0728
Aumark	0090
Autovox	0117 0236 0267 0574 0379 0247 0277 0366
Avious	1664
AVP	1934 1938
AWA	0041 0066 0039 0187 0404 0481 0442 0067 0586 0246 0636 0247 0138 0294 0815 1406 0208 0728 1711
Axxent	0039
Axxon	0744
B&D	1247
Baier	0906
Baird	0139 0223 0373 0220 0222 0102 0103 0247 0238 1934 1226 0636
Bang & Olufsen	0595 0117 0305
Barco	0410 0193
Baseline	1274
Basic Line	0404 0067 0193 0698 0586 0039 0248 0312 0247 0485 0369 1067 1698
Bastide	0247
Bauer	0835 1645 0039 0728 0736 0294

Baumann Meyer	1297
Baur	0039 0333 0565 0225 0542 0067 0586 0584 0221 0391 0574 0379 1535 0535 1040
Bazin	0247
Beaumarck	0208
Beko	0744 0516 0065 0400 0448 0067 0586 0636 0745 0838 1682
Belcor	0049
Belson	1221 0924
Bennett	0586 0067
BenQ	1242 1592 1786
Bensten	0924
Beon	0067 0586 0448 0062
Berthen	0698 1698
Best	0367 0400 0451
Bestar	0067 0586 0400 0404
Bestar-Daewoo	0404
Binatone	0247
Black Diamond	0850 1067 0851 0586 1193 0783 0617
Black Panther	0132
Black Star	0277
Black Strip	0065
Blackway	0312 0248
Blaupunkt	0584 0221 0565 0225 0230 0331 0243 0357 0348 0478 0485 0200 0066
Blue Media	1636
Blue Sky	0067 1551 0744 1067 0517 0698 0745 0654 1939 0586 0248 0312 0485 1964 1934 1938 1698 1221 0838 1393 1418 1344 1946 1273
Blue Star	0312
Boman	1354
Bondstec	0277
Boots	0247 0039
Bork	1393
Bosch	0350 0357
Boxlight	0766
BPL	0067 0586 0312
Brandt	0655 0531 0139 0235 0267 0226 0317 0365 0598 0501 0373 0590

	1395
Brandt Electronique	0317 0365 0531 0598
Brinkmann	0067 0586 0698 0549 0448 0516 1698
Brionvega	0067 0586 0392 0117
Britannia	0246 0247
Brockwood	0049
Brother	0294
Bruns	0117 0516
BSR	0193 0324 0391
BTC	0248
Bush	1067 0690 0744 0067 0698 1682 0248 0193 0379 0039 0066 0401 0265 0312 0385 0393 0404 0549 0294 0391 0517 0241 0234 0238 0247 1586 0728 0611 0324 0314 0586 1930 1934 1938 0808 1698 1289 2012 1278 1273 1946 1664 1712 1761 0617 1338
Camper	0067 0586
Candle	0060 0086
Canton	0248
Capsonic	0294
Carad	0640 0067 0586 0698 1067 1698
Carena	0485 0067 0586
Carnivale	0060
Carrefour	0066 0100 0087 0067 0586
Carver	0200
Cascade	0039 0067 0586
Casio	0067 0586 0193 0379 1934
CAT	1712
Cathay	0067 1757 0586
CCE	0067 0586 0247
Celebrity	0030
Celestial	0849 0850 0851 0797
Centrex	0810 0856 0921 0728
Centrum	1067
Centurion	0067 0586
Century	0117 0243 0277 0268
CGE	0104 0336 0448 0277 0400 0193 1934
Changhong	1273

Cimline	0039 0265 0248
Cineral	0122 0481
Cinex	0678 1586
Citizen	0122 0481 0060 0086 0090
City	0039
Clarivox	0448 0067 0586 0100 0132
Clatronic	0067 0400 0401 0744 0248 0294 0586 0247 0277 0039 0132 0350 0609 0678 1934 0636 1354 1193
Clayton	1067
CMS	0246
CMS hightec	0247
Cobolt	0921
Combitech	1938
Concerto	0086
Concorde	0039
Condor	0350 0067 0586 0400 0246 0039 0312 0132 0277 0448 0441 0193 0294
Conia	0784 0851 1528 0924 0850 1241
Conic	0062
Conrac	0838
Conrad	0067 0586
Contec	0246 0039 0187 0041 0066 0294 0067 0586
Continental Edison	0531 0139 0267 0226 0235 0317 0517 0598
Cosmel	0039 0367 0067 0586
Crezar	0243
Crosley	0117 0277 0104 0193 0243 0377
Crown	0039 0742 0400 0516 0067 0586 0517 0744 0636 0745 0451 0448 0389 0609 0238 0069 0702 0683 0369 1964 1067 1682 0698
Crystal	0461
CS Electronics	0246 0248 0277
CTC	0277
CTX	1786
Curtis Mathes	0090 0123 0060 0481 0196
CyberHome	1206

Cybertron	0248
Cytronix	1328
D.Boss	1504 1420 0067
Daewoo	0122 0691 1302 1233 0664 0654 1296 0404 0049 1939 0529 0067 0586 0039 0246 0248 0247 0481 0069 1167 1932 1938 0871 0910 1248 1337 1628 0906 1642 0895 0728 0744 0736
Dainichi	0248 0246
Daitsu	1297
Dansai	0067 0586 0294 0062 0065 0246 0039 0066 0247 0238
Dansette	0442
Dantax	0400 0516 1682 0744 1946 0636 0745 1938
Datsura	0238
Davis	0766
Dawa	0039 0067 0586
Daytek	0728 1237 0736 1406 1404 0702 0294
Dayton	1237 1404
Daytron	0039 0049 0404 0067 0586 0069
de Graaf	0238 0074 0257 0193 0578 0393
DEC	0825 0815 0890 0921 0926 2018
Decca	0102 0546 0067 0586 0247 1167 0651 1934 1938
Deitron	0067 0586 0404 0248
Dell	1294
Denko	0294
Denver	0067 0586 0636 1219 0617 2018 1354 1664
DER	0223 0220
Desmet	0350 0067 0586 0039 0117
Diamant	0067 0586
Diamond	0294 0728 0726 0039 0834 0855 0246 0401 0890 0850 0702 0926 1711 0736
DiBoss	0067 0586 1504
Digatron	0067 0586
Digihome	1179

Digiline	0067 0586 0135 0698 1698
DigiLogic	0067 0586
Digimate	0920
Digital Device	1636
Digitek	1551
Digitex	0850
Digitor	0067 0586 0918 0891 1754
Digivision	0391
DigiX	0910
DiK	0067 0586
Dixi	0039 0067 0586 0277 0247 0117
DL	0878 0921 0902 0810 0067 0617 0895 1393 1233
DMTECH	1994 1368
Domeos	0698 1698 0067 1067
Domland	0424
Doric	0379
Dream Vision	0703 1734
DSE	0918 0891 1586 1291 0850 1307 1593 0797 1661 0728 1712
DTS	0039
Dual	0574 0379 0247 0373 0366 0087 0549 0067 0586 0289 0382 0424 0333 0193 0561 1934 1167 0661 1179 1067 0808
Dumont	0117 0049 0134 0132 0243 0247 0100 0102 0377 1934
Dunai	0574 0193
Durabrand	0067 1467 0586 2018 1682
Dux	0067 0586 0042
D-Vision	0067 2012 0586
DVX	0921
Dynatron	0067 0586 0042
e.max	1354 0636 1561
Easy Living	1278 1289 1583
Ecco	0803 0736 0728
Edison-Minerva	0517
Eiki	0765
Elbe	0441 0392 0465 0660 0268 0640 0289 0322

	0400 0193 0067 0586 0248 0221 0314 0247 0546 0391
Elbe-Sharp	0546
Elcit	0117 0277 0546 0132 0193
Electroband	0030
Elekta	0039 0067 0586 0294 0312
Elfunk	1238 1067
ELG	0067 0586
Elin	0246 0067 0586 0135 0134 0578 0391 0478 0379 0193 0039
Elite	0248 0067 0586 0350
Elman	0132
Elta	0039 0294 0246 0461 0377
Emco	0277
Emerson	0207 0744 0208 0243 0209 0117 0277 0067 0586 0401 0100 0049 0069 0312 0350 0391 0654 1939 0516 0400 0193 0351 1934 0698 1698
Emperor	0312
Envision	0060
Enzer	0726 0783 0803 0890
Epson	0863 0870 0861 0911 1152
Erae	1401
Erres	0067 0586 0042
ESC	0067 0586 0247
Estèle	0193
Etron	0031 0067 0586 0850 0039 0193
Eurofeel	0294 0247
EuroLine	0067
Euroman	0246 0294 0067 0586 0247 0451 0400
Europa	0067 0586
Europhon	0067 0546 0132 0193 0247 0586 0277 0243 0461 0246
Evesham	1278 1289 1593 1636
Evolution	1786
Excel	0067 0586
Expert	0236 0430 0289 0193
Exquisit	0067 0586 0277

Fagor	0067 0586
FairTec	1221 1403
Family Life	0067 0586
Fast	1931
Fenner	0404 0039
Ferguson	0103 0655 0317 0222 0220 0365 0268 0223 0139 0590 0067 0586 0065 0373 0683 0134 0138 0391 0501 1934 0578 0473 1067 1946 1938 1965 1984
Fidelity	0193 0542 0393 0067 0586 0401 0442 0561 0223 0246 0294 0574 1934 1937 1938 0391
Filsai	0247
Finlandia	0238 0376 0389 0578 0391 0193 0393 0102 0317 0373 0075 0377
Finlux	0135 0134 0067 0586 0744 0376 0247 0102 0193 0546 0745 0100 0117 0209 0132 0441 0661 0522 0510 0243 0377 1586 0659 0503 0448 0636 0651 0838
Fintec	2012
Firstline	0067 0586 0404 0698 0744 0654 0193 0039 0324 0351 0246 0277 1939 0132 0247 0441 0574 0379 0561 0268 0102 0265 0238 0391 1067 1698 1221 0838 1393 1193 1418 1401 1642 1338
Fisher	0134 0247 0066 0087 0238 0400 0585 0075 0117 0187 0391 0193 0333 0574 0379 0102
Flatdisplays	0904
Flint	0067 0586 0640 0102 0248 0485 0294
FNR	0132
Force	1179
Forgestone	0223
Formenti	0193 0067 0586 0516 0246 0117 0243 0350 0377
Formenti-Phoenix	0246 0350
Fortress	0123 0117
Fraba	0067 0586 0400 0561

Friac	0039 0067 0586 0132 0451 0400 0529 0685 0640
Frontech	0277 0294 0379 0393 0461 0478 0247 0039 0193
Fuchsware	0810
Fujicom	1303
Fujimaro	0895
Fujitsu	0713 0209 0883 0236 0102 0132 0247 0193 0039 0382 0067 0586 0391 0289
Fujitsu General	0039 0247 0236 0193
Fujitsu Siemens	1696 1328 1289 1278 1403 1193 0838
Funai	0698 0209 0294 0324 0333 0442 1698 1625 1696 1535 1934 0744 1067
Furichi	0890
Futronic	0294 0825 0890 0728
Future	0067 0586
Gaba	1067 0067 1213
Galaxi	0132 0067 0586 0391 0193
Galaxis	0400 0448 0067 0132 0586
Galeria	0039
GBC	0193 0039 0404 0248 0243 0393
GE	0373 0765 0208 0085 0312 0481 0590 0317 0139 0377 0365 0655
Geant Casino	0193 0430
GEC	0193 0391 0379 0067 0546 0586 0073 0102 0235 0247
Geloso	0243 0277 0039 0393 0193 0404 0377
General	0620 0139 0317 0501
General Electric	0373 0317
General Technic	0039
Genesis	0039 0067 0586
Genexxa	0248 0067 0586 0442 0523 0193 0039
Gericom	1636 0895 1328 1236 1247 0910
Germanvox	0243
Gevalt	1401

G-Hanz	1725 1711 1393
Giant	0247 0039
Gibraltar	0049 0060
G-Luxon	0874
Gold	1326
Goldfunk	0698 1698
Goldhand	0246
Goldline	0367
GoldStar	0049 0067 0060 0039 0086 0400 0320 0031 0062 0407 0247 0277 0208 0246 0586 0461 0193 0391 0139 0393 0636 0074 0069 1964 0744 0745 0485
Gooding	0517
Goodmans	0664 0745 1289 1067 1278 0654 0067 0529 0586 0744 0698 1939 0404 0066 0294 0102 0546 0039 0320 0209 0517 0401 0373 0265 0065 0510 0590 0062 0247 0365 0248 0481 1938 0609 0660 0691 1930 1698 0910 1338 0617 1406 1179 1757 1675 1712 1979
Gorenje	0400 0451
GP	0783
GPM	0248
Gradiente	0683 0086 0200 0067 0586
Graetz	0377 0744 0391 0401 0193 0576 0067 0369 0586 1193
Gran Prix	0678
Granada	0430 0067 0586 0256 0386 0389 0042 0075 0102 0138 0238 0247 0066 0369 0546 0503 0365 0590 0193 0393 0255 0499 0373 0578
Grandin	0067 0586 0039 0193 0640 0744 0745 0698 0404 0350 0312 0248 0485 0430 0609 1067 1698 0895 1221 0910 1404 1405 1407 1410 1418
Gronic	0132 0247 0193
Grundig	0225 0538 1401 1310 0565 0221 1304 0584 0100 0517 0067 0473

	0736 0235 0267 0586 0617 0039 0066 0400 0348 0770 1965 1938 0660 1253 1946 1338 0208 1406 0373
Grunkel	1193
Grunpy	0209
H&B	0838
Haaz	0736
Haier	0728 0899 1645 0294
Halifax	0294 0246 0247
Hammerstein	0294 0090
Hampton	0246 0247
Hanimex	0248 0324 1938
Hannspree	1643
Hanseatic	0067 0586 0529 0549 0379 0193 0391 0322 0574 0312 0424 0350 0664 0400 0691 0243 0087 0039 0324 0247 0461 0117 0407 0366 0744 0838 0516 0655
Hansol	1466
Hantarex	1496 0039 0067 0586 0132 0546 0268 0859 1368 1495 0243
Hantor	0067 0586
Harley Davidson	0209 0073
Harsper	0895
Harwa	0803 1226 1299
Harwood	0039 0442 0062 0067 0586 0517
Hauppauge	0067 0586
HCM	0039 0442 0067 0586 0247 0248 0448 0312 0294
Hedzon	0586 0067
Hema	0247 0039
Hemmermann	0379 0574
Hicon	1328
Hifivox	0531 0139 0226 0598
Higashi	0246
Highlander	1561
Highline	0294 0067 0586
Hikona	0248 2013
Hinari	0238 0067 0586 0039 0248 0066 0209 0193 0069 0385 0473 0241 0517 0265 0324 0294 1938

Hisawa	0312 0248 0430 0485 0640 1938 0744
Hisense	0878 1393 1344 0238 0728 0921 0890 0810
Hit	0117
Hitachi	0255 1255 0379 0086 0608 0066 0386 0180 0074 0073 0138 0503 0193 0373 0226 0247 0336 0257 0606 0062 0224 0471 0546 0102 0511 0529 0067 0593 0125 0499 0586 0139 0393 0578 0749 0664 0774 0208 1167 0135 0243 0377 0522 1511 0389 0391 0542 0510 0807 0827 1075 0659 0767 1067 0914 1606 1179 1224 1514 1934 0907 1193
Hitachi Fujian	0138 0180 0067 0255 0586 0606 0890 0529
Hitsu	0039 0640 0485 0248
HMV	0117 0223
Höher	0744 1586 0895 1193
Home Electronics	0636
Hornyphon	0067 0586 0042
Hoshai	0248 0485 0312
Huanyu	0404 0246
Hugoson	1696 0920 1247
Humax	1325
HYD	1661 1406
Hygashi	0247 0246
Hyper	0039 0246 0247 0277
Hypersonic	0391
Hypson	0067 0586 0744 0745 1964 0294 0247 0312 0485 0430 0268 1938 1067 0698 1698 0516
Hyundai	0067 0833 0895 0890 0586 0736 0783 1182 1561 1274 0728 1324 1711 0906 0797 1311 1307 1498 1628 0294 1586 1548 1562 1642 1504 1661 1636 1406 0808
Iberia	0067 0586
ICE	0294 0067 0401 0039 0586 0248 0247 0246
Ices	0248 0246
Icos	0042

Ict	0067 1167 0586
iDEAL	1586
IISonic	1406 1543 1643
Iiyama	1247 0920
Imperial	0067 0193 0400 0104 0538 0586 0660 0441 0391 0379 0448 0277 0226 0461 0561
Indesit	0267 0243
Indiana	0067 0586
InFocus	0766 0782 0811 1194 1236
Ingelen	0517 0640 0744 0193 0391 1367
Ingersoll	0039
Inno Hit	0039 1067 0102 0067 0586 0248 0320 0247 0546 0277 0132 0312 1193
Innovation	0549 0067 0586
Innowert	0895 1328
Inotech	0803 0850
Interactive	0067 0586 0042 0117 0542 0305 0357 0193 0576 0391 0400 0531 0139 0598 0441
Interbuy	0039 0067 0294 0277 0542 0586
Interfunk	0067 0586 0042 0117 0542 0305 0357 0193 0576 0391 0400 0531 0139 0598 0379 0277 0230
Internal	0067 0586 0654 0529 0404 1939
International	0246
Intervision	0312 0247 0485 0067 0401 0407 0549 0478 0516 0400 0424 0517 0248 0132 0461 0193 0294 0277 0039 0586
Irradio	0039 0067 0586 0248 0277 0320 0401
Isukai	0248 0067 0586 0312 0485
ITC	0247 0350
ITS	0067 0401 0248 0312 0294 0246 0039 0586
ITT	0193 0510 0379 0576 0391 0503 0578 0377 0223 0376 0369 0238 0209 0574 0640

ITT Nokia	0391 0578 0193 0576 0503 0510 0377 0379 0376 0238 0209 0369 0636 0640 0661 0393 0461
ITV	0067 0294 0586 0277 0314 0404
JDV	2012
Jean	0066 1543 1541
JEC	0065
Jinxing	0878
JMB	0067 0529 0664 0404 0586 0473 1938
JNC	1994 0906 1656 0926
Jocel	0742
JTV	0825 0890
Jubilee	0586
JVC	0683 0220 0066 0713 0222 0223 0401 0248 0636 0448 0761 0123 0680
Kaisui	0248 0312 0067 0586 0246 0485 0247 0039
Kambrook	0407 0461 0294
Kamp	0246
Kapsch	0193 0391 0236 0289 0134
Karcher	0067 0586 0451 0400 0640 0193 0312 0132 0294 0808 0744 1586 0636 2012
Kathrein	0586 0067 0910
Kawa	0401
Kawasho	0246
KB Aristocrat	0193 0377
Kendo	0640 0067 0586 0193 0549 0542 0400 0407 0393 0441 0132 0265 0277 0392 0678 1067 1467 0516 1179 1193 1167
Kennedy	0193 0236 0243 0465
Kennex	1067
Kenwood	0049 0060 0135
Keymat	1534
KIC	0247
Kingsbrook	1067
Kingsley	0246
Kiota	0031
Kiss	0830

Kiton	0586 0067 0698 1698
Kneissel	0067 0400 0640 0441 0404 0529 0586 0465 0289 0322 0268 0392 1938
Kobra	1328
Kolster	0067 0586 0132 0379 0277 0248
Konichi	0039
Konka	0067 0737 1305 0586 0662 0658 0401 0668 0744 0733 0448 0248 0755 0671 0617 0784 0809 0924 0636
Kontakt	0517
Korpel	0067 0586
Korting	0117 0451 0400 0350
Kosmos	0067 0586
Kotron	0442 0294 1930
Koyoda	0039
Kraking	0268
Kriesler	0042
KTV	0060 0069 0247
Kuba	0379 0193
Kuba Electronic	0333 0379 0193
Kyoshu	0442 0448 0294 0062
Kyoto	0062 0193 0246 0247
L&S Electronic	0895 0744
LaSAT	0516 0400
Lava	1504
Lavis	1067 0067 0193
Leader	0039
Lecson	0067 0586
Legend	0039 0367
Lemair	0441 0062
Lenco	0067 0751 0039 0193 0404 0586 0134 0617 0377 1067 2013 1661
Lenoir	0039 1219
Lenoxx	1219
Lentec	1561
Lesa	0277
Levis Austria	0067 0586
Lexsor	1226 1537
Leyco	0294 0102 0067 0586 0324 0609
LG	0086 0208 0067 1260 1262 0400 1295 0906

	0407 1693 0062 0039 0586 0744 0031 0247 0246 0461 0320 0193 0636 0139 1964 0728 0745 0853 0859 1667 1176 1178 1221 1282 0277 0391 1748 1711
Liesenk & Tter	0357 0067 0586
Liesenkotter	0067 0357 0042 0586
Lifetec	0067 0039 0549 0404 0698 0542 0685 1067 1167 0586 0744 0248 0294 1698 0713 1278 1289
Lloyd's	0031 0039
Lloytron	0062
LME	0461
Lodos	1067 1179
Loewe	0542 0663 0820 0067 0586 0685 0400 0117 0322 0392 0546
Logik	0041 0728 0090 0803 0039 0223 0294 0401 0031 0910 1247 1067
Logix	0698 1698 0549
Luker	2012
Luma	0067 0393 0236 0193 0441 0586 0404 0039 0392 0289
Lumatron	0393 0236 0067 0586 0392 0193 0289 0391 0247 0294 0103
Lux May	0067 0039 0586 0611
Luxman	0086 0609
Luxor	0224 1193 0267 0320 0393 0510 0522 0379 0391 0238 0386 0578 0193 0414 0376 0503 0209 0576 1067 0247 0661
LXI	0186 0208
Madison	0067 0586
Magnadyne	0117 0277 0546 0132 0193 0377 0574
Magnafon	0546 0243 0132 0246 0103
Magnavox	0067 0586 0060 0066 0209 0810 1233 0783
Magnum	0678 0744 0067 0586 0745 1319
Mandor	0294
Manesth	0067 0586 0265 0247

	0294 0350 0065 0324 0193 0393
Manhattan	0067 0906 0586 1504 1466 0698 1067 1297 0193 0808 1698
Maqma	1656 1328 1636
Marantz	0067 0586 0060 0442 1562
Marelli	0117
Mark	0067 0586 0247 0246 0404 0039 0744 0745
Mascom	1586 0586 0067
Master's	0529 0067
Masuda	0401 0248 0039 0294 0067 0247 0586
Matrix	1307
Matsui	0067 0586 0517 0039 0265 0207 0041 0385 0102 0066 0241 0247 0384 0324 0401 0463 0473 0393 0609 0485 0193 0379 0546 0065 0461 0238 0075 0225 0221 0365 0744 0574 1938 1067 0659 1946 1696 0910
Matsushita	0680
Matsuyama	0617
Maxam	0294
Maxdorf	0803 0728 0736 0294
Maxim	2012 1586
MCE	0039
McMichael	0073
Medialine	1236 1994
Mediator	0067 0586 0042
Medion	0744 0838 0067 0549 0698 0586 0542 1167 0728 1938 1067 1467 1930 1278 1289 1698 0275 0910 1319 1946 1586 1179
Megas	0640
Megatron	0208
MEI	1067 0067 0586
Melectronic	0376 0067 0542 0139 0373 0277 0135 0134 0404 0039 0247 0510 0522 0246 0441 0379 0193 0317 0586 0654 0664 0391 0221 0225 0087 0691 0744 1682
Melvox	0430

Memorex	0039 0086 0180 0208 0680 0090
Memphis	0367 0102 0039
Mercury	0031 0067 0039 0728 0294 0586 0736 0090
Merritt	0578 0391 0193
Metz	0776 0418 0477 0397 0117 1193 0225 0565 0584 0221 0269 0067 0586 0305 0243 0617 0698 1067 1698 1563
MGA	0049 0060 0180 0208 0067 0586 0248 0134
Micromaxx	0067 0586 0698 1067 0660 0838 1698 1354
Microspot	1644
Microstar	0838
MicroTEK	0850 0728 0890 0736 0294
Midland	0062 0069
Mikomi	1179 1193 0774
Minato	0067 0586
Minerva	0517 0565 0225 0100 0221 0584 0267 0546 0138 0180
Minoka	0442 0067 0586 0389
Mirai	1696 1681 0030
Mirror	1930
Mistral Electronics	0223
Mitsai	1586
Mitsubishi	0049 0138 1309 0180 0123 0542 0208 0067 0384 0117 0066 0267 0223 0565 0586 0721 0238 1964 1067
Mitsuri General	0193
Mivar	0322 0320 0321 0400 0246 0639 0546 0247
Monaco	0039
Morgan's	0067 0586
Motorola	0085 0123
MTC	0049 0090 0400 0379 0060 0086 0542 0193 0246 0391 0478
MTEC	0062
MTlogic	0744 1338
Multibroadcast	0223
Multistandard	0132
Multitec	0067 0586 0516 0698 1067 1586 1698 2012

Multitech	0379 0039 0393 0516 0067 0400 0586 0247 0246 0277 0132 0294
Murphy	0134 0246 0069 0102 0193 0234
Musikland	0067 0248 0277 0586
Mx Onda	1528
MyCom	1406 0208
Myryad	0586 0067
NAD	0086 0186 0196 0208 0895 0391 0193
Naiko	0067 2012 0636 0586 1754
Nakimura	0404 0067 0586
Naonis	0393 0193
Narita	2012
NAT	0256 0370 0244
National	0244 0256 0267 0270 0370
NEC	0200 0617 1200 1300 0066 0350 1549 0049 0060 0086 0906 0485 0527 0039 0404 0247 0067 0586 0041 0734 0275 0267 1734 0529 0683 0801 1165 0691 0912 1428 0735
Neckermann	0067 0221 0400 1535 0535 1040 0230 0584 0586 0193 0357 0448 0379 0117 0243 0277 0247 0441 0350 0393 0542
NEI	0067 0586 0367 0461 0401 0193 1067
Neovia	1236 0895 1994 1348 1403 1401 0906 1406 1420 1412 1414 1368 1416 1417
Nesco	0277 0209 1938
Netsat	0067 0586
Network	0062 0367
Neufunk	0067 0039 0586 0640 0248 0312 0744
New Tech	0067 0039 0586 0373 0247 0478
New World	0248
Nfren	0830
Nicamagic	0246
Nikkai	0102 0248 0067 0586 0247 0294 0062 0065 0367 0246 0039 0066

Nikkei	0744 1624
Nikko	0122 0208 0060
Nintaus	0921
Nishi	0512
Nobliko	0132 0100 0246
Nogamatic	0531 0139 0226 0598
Nokia	0391 0193 0510 0379 0578 0522 0389 0503 0576 0377 0369 0238 0404 0661 0636 0376 0209 0350 0640 0139
Nordic	0247
Nordmende	0139 0921 0531 0317 0226 0590 0373 0243 0598 0225 0067 0586 0365 0193 0377 0501 1289 1278 0744 1319 0520
Norfolk	0193
Normerel	0067 0586
Northern Star	1236
Novak	0042 0067 0586
Novatronic	0067 0135 0404 0561 0586
Novita	1414
NTC	0122
Nurnberg	0193 0391
NU-TEC	0485 0728 0850 0067 0586 0851 0736 0294
Oceanic	0193 0430 0391 0324 0238 0593 0377 0503 0578 0510
Odeon	0294
Okano	0400 0067 0586 0294 0102 0518 0039
Olidata	1406
Omega	0294
Omni	0810 0921 0728 0856
Onn	1179 0586
Onwa	0401 0632 0248 0463 0611 0132 0461
Opera	0067 0586
Optimus	0680 0196
Optonica	0123
Orbit	0067 0586
ORcom	1534 1542
Orion	0067 0209 0473 0385 0586 1984 0744 0685 0265 0324 0207 0350 0041 0039 0351 0241

	0132 0507 0294 0442 0546 0561 0574 1946 1938 0910 1226 1752
Orline	0067 0248 0586
Ormond	0698 1067 0067 0586 1698
Orsowe	0546
Osaki	0102 0248 0062 0247 0294 0523 0067 0442 0404 0241 0385 0586
Osio	0067 0586 0320
Oso	0248
Osume	0187 0102 0066 0062 0248 0067 0586
OTIC	1233 1528
Otto Versand	1535 0535 1040 0066 0123 0542 0067 0586 0565 0225 0574 0379 0584 0221 0391 0265 0139 0243 0324 0256 0277 0333 0350 0247 0039 0312 0366 0373 0377 0461 0546 0549
Pace	1938
Pacific	0067 0586 1167 0744 1067 0473 1354
Packard Bell	1344 1504
Pael	0246
Palladium	0400 0067 0685 0441 0660 0744 1167 0221 1535 0535 1040 0230 0448 0584 0586 0379 0277 0357 0117 0193 0549 0247 0393 0243 2012
Palsonic	0294 0442 0067 0314 0247 0407 0248 0728 0586 0478 0518 0803 0809 0031 0448 1213 0808 1226 1537 1299 1711
Panama	0039 0247 0294 0246 0067 0586 0277
Panashiba	0031
Panasonic	0680 1680 0085 0138 0256 1340 0304 0270 0244 0243 0391 0267 0397 0370 0377 0546 0067 0586 0193 0578 0801 1240 0031 0883 0208 0090
Panavision	0067 0441 0586
Papouw	0067 0586
Pathe Cinema	0193 0268 0246 0430

	0350 0331 0322 0379 0243 0461 0400 0377
Pathe Marconi	0235 0243 0531 0139 0331 0226 0267 0598
Pausa	0039
Penney	0049 0069
Perdio	0102 0350 0193 0067 0246 0312 0586
Perfekt	0067 0586
Pershin	0430
Phase	0062
Philco	0117 0104 0448 0243 0060 0049 0277 0193 0400 0067 0586 0549
Philex	0223 0193
Philharmonic	0247
Philips	0586 0067 0268 0635 0751 0042 0043 0584 0221 0073 0117 0223 0453 0373 0404 0030 0802 0669 0039 0230 1276 1786 0720 1334 1525 0391 1551
Phocus	1319 1338 0744 1682
Phoenix	0067 0586 0400 0516 0193 0117 0102 0246 0350
Phonola	0067 0586 0042 0043 0117 0223 0246
Phonotrend	1624
Pilot	0586 0049 0060 0067 0069 0742 0736
Pioneer	0790 0041 0196 0200 0067 0709 0586 0453 1290 0400 0373 0391 0139 0193 0317 0516 0542
Pionier	0400 0516
Pixel	1559
Plantron	0067 0586 0294 0039
Play	1297
Playsonic	0744 0067 0247 0369 0745 1682
Plus	0801
Polaroid	1675
Policom	0598 0132 0139 0226 0235 0236 0267 0268 0269 0305 0391 0193 0100 0104 0117 0531 0565
Polytron	0727 0312

Poppy	0039
Portland	0122 0404 0654 0049 0069 1939
Powerpoint	0517 0067 0586 0728 0924
Prandoni-Prince	0277 0546 0391 0243 0393
Precision	0247
Premier	0039 0294 0921
President	0890
Prima	0062 0039 0294 0333 0442 1299 1537
PrimeView	1636
Princess	0728
Prinston	1067
Prinz	0102 0574 0379 0391 0224 0087
Profex	0039 0193 0461 0391 0393
Profi	0039
Profitronic	0067 0586 0132
Proline	0067 1643 1757 0586 0655 0664 0660 0441 0042 0351 0102 0651 1406 1543 1067
Proscan	0060
Proscoc	0186
Prosonic	0067 0586 0400 0404 0401 0910 0698 1406 0744 0481 0246 0244 1354 1344 0609 0247 1698
Protech	0067 0586 0247 0039 0277 0379 0132 0294 0461 0448 0367 0698 0312 0193 0516 1067 1698
Proton	0208
Provision	0529 0067 0586 1067 0744 1354
Proxima	0767 0765
Pulsar	0049
PVision	1221 0906 1551 1248
Pye	0067 0586 0042 0043 0117 0584 0404 0379 0442
Pymi	0039
QONIX	1624 1664
Quadra Vision	0430
Quadral	0248

Quadro	0783
Qualcraft	0069
Quasar	0277 0680 0895 0039 0085
Quelle	0067 1535 0535 1040 0041 0531 0139 0542 0565 0574 0379 0584 0221 0391 0062 0066 0247 0277 0104 0357 0336 0100 0134 0135 0698 0586 0187 0225 0230 0243 0294 0320 1067 0324 0376 0451 0039 1698
Questa	0066 0062
Radialva	0139 0248 0461 0193 0067 0586 0317 0367
Radiola	0067 0586 0042 0247 0331
Radiomarelli	0117 0546 0277 0067 0586
RadioShack	0049 0067 0060 0586 0062 0069 0086 0208
Radiotone	0039 0067 0586 0400 0609 0448 0442 0678 0698 0294 1067 1698
Rank	0100
Rank Arena	0066 0187 0632 0783
RBM	0100 0119
RCA	0655 0049 0123 0590 0365 0373 0783 0855
Realistic	0049 0060 0062 0069 0086 0208
RealiTV	1297
Reality	1297
Recor	0067 0448 0586
Rectiligne	0067 0586
Red Star	1586
Rediffusion	0391 0578 0066 0376
Redstar	0067 0586
Reflex	0067 0586 1067 0698 1698
Relisys	0895 0906 0907 0908 1236 1237 1245 1243 1244 1241 1239 1298 1328 1406 1619 1628 1642 1551
Reoc	0744 0654 0664 1939
Revoc	0067 0586 0400
Rex	0236 0393 0441 0277 0193 0289 0294

RFT	0117 0322 0400 0102 0294 0067 0586 0516
Rhapsody	0246
Ricoh	0067 0586
Rinex	0803 0448 0728 0294 0736
R-Line	0067 0586 0193
Roadstar	1067 0039 0448 0067 0586 0744 0698 0248 0294 0312 1946 1367 1698 1219 1930
Robotron	0117
Rodex	0067 0586
Rolsen	1401 0849 0067 0586
Rover	0066 0907
Rowa	0294 0728 0742 0247 0039 0246 0736 0617 0067 0586
Roxy	0478
Royal	0448 0855 0636
Royal Lux	0451 0400 0442 0365
Rukopir	0586 0067
Runco	1659 0060
Saba	0655 0139 0590 0373 0317 0117 0243 0193 0531 0546 0391 0528 0226 0365 0235 0598 0578 0377 0501 0680 0744 1618
Saccs	0268
Sagem	0640 0485 0312 0860 1343 0648 1626 1721
Saisho	0265 0664 0546 0404 0207 0039 0041 0247 0461 0193 0294 0241 0384 0574
Saivod	0067 2012 1193 0586 0698 1586 0742 1067 1698
Sakaï	0193
Sakura	1233
Sakyno	0485
Salora	0320 0224 0576 0379 0193 0386 0389 0391 0546 0393 0578 0369 0238 0510 0651 0661 1586 0808 1401
Salsa	0365
Sambers	0243 0546 0132
Sampo	0060 0062 0069
Samsung	0049 0648 0617 0086

	0067 0208 0060 0586 1279 0123 0674 1265 0039 0247 0478 0512 0400 0518 0090 1937 0294 0246 0320 0062 0102 0238 0712 0549 0069 0193 0655 0842 1614 1649 0796 1488
Samsux	0069
Sandra	0246 0247
Sanela	0268
Sansei	0122 0481
Sansui	0067 0759 0586 0736 0685 0401 0757 1965 0755 0632 0451 0485 0891 0918 0783 1401 1561 0856 1583 1624 1273 0728 0294 0744 1567 1414 1994 1278 1711
Santon	0039
Sanyo	0238 1238 0187 0751 0322 0066 0041 0400 1537 0369 0102 0246 0247 0134 0243 0075 0585 0039 0574 0193 0067 0138 0586 0516 0765 0200 0734 1067 1179 1193
Save	0067 0586
Saville	1938
SBR	0067 0586 0042 0223 0043 0073
Schaub Lorenz	0578 1297 0744 0391 0379 0636 0377 0576 0516 0404 1221 1354 1224 1393 1401
Schneider	1167 0067 0586 0549 0042 0087 0333 0574 0379 0424 0382 0366 0289 0373 0247 0277 0401 0391 0248 0698 1067 0193 0678 0744 0043 0654 1939 1938 1698 1398 2012 1946 0100 1504
Scimitsu	0049
Scotland	0193
Scott	1219 0208 0209 0049
Sears	0186 0086 0208 0209
Seaway	0664
Seelver	0586 1067 0067
SEG	1067 0067 1193 0586 1367 1467 0698 0247

	0517 0039 0379 0193 0294 0664 0066 0132 0277 0392 0246 0248 1939 0654 1698 1931 0744
SEI	0117 0132 1535 0535 1040 0193 0546 0574 0379 0243 0324 0236 0067 0586 0207 0377
Sei-Sinudyne	0132 0236 0243 0324 0377 0546 1535 0535 1040 0574 0067 0586 0117
Seitech	1247
Seleco	0236 0393 0289 0392 0193 0441 0377 0703 0401 0066 0294 0376 0465 0660
Semp	0186
Sencora	0039
Sentra	0065 0248 0039 0379
Serie Dorada	0208
Serino	0640 0485 0246 0123
Shanghai	0878
Sharp	0123 0069 1223 0187 0066 0324 0521 0683 0286 0223 0546 0230 0790 1423 1193 1617 1616
Shintoshi	0067 0586
Shivaki	0067 0586 0473 0481 0404 0208
Shogun	0049
Shorai	0324 0209
Show	0448 0039 0102 0728 0294 0736 0067
Siarem	0193 0117 0132 0243 0377 0546
Siemens	0221 0565 0584 0230 0225 0331 0243 0357 0187 0062 0067 0586 0377 0391
Siera	0067 0586 0042 0617
Siesta	0400
Silva	0067 0586 0246 0391 0678
Silva Schneider	0783 1586
Silver	0066 0067 0485 0586 0391 0209 0745 0193
SilverCrest	1067 0067 0586
SIM2 Multimedia	0703
Singer	0039 1567 0117 0728

	0067 1586 0586 0132 0277 0465 0430 0365 0193
Sinotec	0803 0448 0636 0728
Sinudyne	0207 0117 0265 0132 0243 0324 0193 0391 0546 0574 0379 1535 0535 1040 0236 0067 0586 0377 1938 0636
Skantic	0386
Sky	1644 1541 1642 0067 0910 0312 0586 0208 1543 1643 1534 1645 1636 1406 0691 0895
Skymaster	0135
Skysonic	0726 0783
Sliding	0895 0910 1404 1405 1407 0830 1348 1413 1418 1398 1354
SLX	0698 1698
Smaragd	0517
S-Media	1247
Soemtron	0895 1328
Sogera	0350
Sogo	1406
Solavox	0062 0391 0102 0193 0578 0067 0586
Sonawa	0248
Sonber	0132
Sonic	0783
Soniko	0067 0586
Soniq	1328
Sonitron	0238 0400 0369 0247
Sonneclair	0067 0586
Sonoko	0067 0586 0039 0294 0312 0247
Sonolor	0238 0193 0430 1535 0535 1040 0578 0391 0312 0377
Sontec	0067 0586 0400 0324 0039
Sony	1535 1681 0535 1040 1781 0041 0383 0864 0030 0066 0414 0132 0067 0586 0187 1347 1130 0123 0200 0104
Sound & Vision	0132 0248 0404 0067 0586
Soundesign	0208 0209
Soundwave	0067 0586 0350 0448 0062 0745

Soyea	0803
Spectra	0039
Ssangyong	0062 0039
SSS	0049
Stag	0062
Staksonic	0039
Standard	0067 0586 1067 0248 0039 0247 0350 0404
Starlite	0039 0193 0067 0586 0294 0442
Stenway	0312 0248
Stern	0236 0289 0193 0393 0294 0441 0465
Stevison	2012 1586
Strato	0067 0586 0294 0039
Strong	1193 1179 1067 0067 0586 0904
Stylandia	0247
Sunic Line	0067 0586
Sunkai	0324 0385 0351 0485 0248 0265 0640 0067 0586 0517 0561 0895
Sunny	0067
Sunstar	0401 0067 0586 0039 0609 0294
Sunwatt	0485
Sunwood	0067 0586 0039
Super	1219
Superla	0546 0246 0247
Supersonic	0039 0238 0586 0728 0294 0835 0485 0067
SuperTech	0039 0067 0586 0246 0248
Superton	0461
Supervision	0728 0294
Supra	0208 0404 0039 0067 0069 0086
Susumu	0365 0248 0317
Sutron	0039
SVA	0728 0294 0835 0485 0238 0736
Svasa	0835 0728 0238 0736 0294
Swedx	1636
Swissline	0277
Swisstec	1534 1642 1643 1644 1645 1543 1636 0910 1406 0895 1542 1541

Sydney	0246 0247
Sylvania	0060
Symphonic	1934
Sysline	0067 0586
Sytong	0246
T+A	0477
Tandberg	0397 0441 0139 0367 0226 0392 0391 0193
Tandy	0069 0248 0102 0247 0277 0123 0193
Targa	1401 1297 0648
Tashiko	0066 0073 0247 0200 0062 0246 0389 0193 0393
Tatung	0085 1586 1583 0067 0586 0102 0546 0247 0041 0659 0651 1938 1786 1401 1289 1278 1221 1593 1354
TCL	1729 1946
TCM	0744 1319 0838
Teac	0728 0067 1467 1067 0586 0542 0742 0698 0485 0247 0736 0294 0574 0654 1939 0208 0039 0442 0379 0751 0312 0366 0448 0461 0785 0200 0744 1698 1979 1754 1179 1785 1233 1651 1730 1559 1393 0617
TEC	0247 0039 0277 0501 0365 0367 0289 0067 0586 0391 0193
Tech Line	0067 0586 0698 1467 1698 1193
Tech Lux	1219
Techica	0248
Technema	0350
Technica	2012 0651
Technics	0680
TechniSat	0685 0067 0586 0193 1297
Technisson	0744 1319 1682
Technol Ace	0209 0728 0294 0664 0404 0246
Technosonic	0067 0586 1354 0529 0910 2012
Techwood	1193 1067 0086
Teckton	1406
Tecnimagen	0586

Teco	1070 1343
Tedelex	0728 0247 0736 0636 0448 0067 0039 1567 0921 0238 0617 0314 0586 0461 1561 1711 0294 1729 1248
Teiron	0039
Tek	0850 0067 0728 0039
Teknika	0122 0049 0090 0209 0069
TELE System	0906 1398
Teleavia	0139 0531 0317 0226 0235 0270 0520 0598 0373
Telecor	0067 0586 0193 0248 0247 0289 0314 0424
Telefunken	0086 0655 0590 0617 0104 0139 0728 0742 0373 0528 0850 0292 0926 0784 0531 1534 1656 0501 0810 0317 0921 0849 0131 0365 0336 1711 1273 0103 0226 0783 0067 0736 0586 0507 0516 0596 0598 0243 0744 0520 1586 0376 0851
Telefusion	0067 0586
Telegazi	0067 0193 0289 0248 0294 0314 0586
Telemeister	0350 0067 0586
Telesonic	0067 0586
Telestar	0039 0067 0586 0609 0442
Teletech	0067 0586 0698 0039 0277 0367 1067 1698
Teleton	0247 0305 0236 0193 0379 0289 0066 0393
Televideon	0350 0193 0246
Television	0067 0586
Televiso	0430
Telexa	0132
Temco	0324
Tempest	0039 0067 0586 0294
Tennessee	0067 0586
Tensai	0134 0248 0067 0586 0247 0324 0350 0039 0135 0404 0401 0407 0277 0745 0193 1067
Tenson	0350 0039
Tesla	0067
Tevion	0549 0924 1278 1328

	1289 1675 0067 0586 1586 0797 0838 0678 0698 0895 1167 0744 1067 1698 1319
Textet	0247 0404 0039 0246 0248
Thomas	1934
Thomson	0350 0655 0590 0373 0317 0139 0531 0501 0365 0226 0235 0267 0067 0586 0598 0520 0379 0246 1618
Thorn	0138 0223 0139 0255 0103 0373 0391 0220 0268 1535 0535 1040 0222 0104 0565 0529 0067 0102 0586 0041 0134 0365 0042 0043 0542 0389 0066 0073 0075 0404 0100 0065 0131 0583 0386 0531
Thorn-Ferguson	0134 0138 0139 0220 0222 0268 0223 0391 0529 0365 0103 0065
Tiny	1226 1299
Tiny Digital	0690
TMK	0086 0208 0207
Tobishi	0248 1551
Tokai	0102 0067 0586 0367 0698 0478 0193 0247 0404 0039 1067 1698
Tokaido	1067
Tokyo	0246 0065 0478 0333
Tomashi	0312 0248
Tongtel	0810 0617
Top Show	0728 0803 0448 0039 0294 0736
Topline	1067 0698
Toshiba	0538 1538 0090 0065 0583 0186 1319 0119 0273 0066 0234 0100 0132 0744 0271 0247 0139 0520 0748 0225 0221 0648 1946 1938 0039 0728 0067 1975 0766 1194 0862 1193 1965 1586 1686 1295 0680 1734 1373
Tosumi	2012
Totevision	0069
Towada	0379 0132 0247
Toyoda	0401 0039 0523 0294
Trakton	0039 0294 0247

TRANS-continents	0698 1067 1404 1407 0895 0586 0067 0651 1698 0516 0247
Transonic	0067 0586 0485 0617 0542 0294 0728 0742 0448 0039 1603 1393
Transtec	0246
Triad	0067 0586 0248 0039
Trical	0187
Trident	0546 0247
Trio	1593 1528 1583 1278
Tristar	0294 0248 0223
Triumph	0207 0546 0234 0376 0586 0067 0273
Tsoschi	0312
TVTEXT 95	0586
Uher	0067 0586 0087 0236 0350 0333 0404 0448 0516 0400 0289 0510
Ultra	0222
Ultravox	0117 0132 0404 0277 0246 0193 0243 0067 0586
UMC	1543 1636 1644
Unic Line	0067 0586 0503 0485 0379
United	0744 0067 0745 0586 1946 1938 1067 0617 2012
Unitron	1711
Universal	0744 0067 0586
Universum	0376 0135 0067 0510 1367 0225 0503 1179 0134 0565 0391 1193 0041 0542 0277 0522 0400 0230 0448 0324 0066 0187 0062 0100 0193 0294 0586 0451 0518 0441 0320 0104 0336 0243 0357 1535 0535 1040 0698 0574 0379 0247 0531 0139 0392 0367 0207 0661 0584 0039 1931 1067 1467 0200 1698 0648
Univox	0067 0586 0367 0117 0193 0268
Utax	0193
V7 Videoseven	1785 0208 0910 1406 1247 1696 1297 0648 1681 1535 0535 0030
Venturer	1757

Vestel	0067 0193 0247 0586 0698 1067 1698 1193
Vexa	0039 0067 0586
Victor	0683
Videologic	0248 0246
Videologique	0246 0248 0247
Videosat	0277
VideoSystem	0067 0586
Videotechnic	0246 0350 0247 0404
Videoton	0386 0193 0461 0520
Vidikron	0132 0703 0765 1659
Vidtech	0049 0066 0208
Viewpia	0906
ViewSonic	1608 1785 1360 1572 1618 1543 1541
Viper	0367
Visiola	0246
Vision	0062 0067 0586 0294 0350 0518 0247
Vistar	0236 0391
Vistron	1393
Vivax	1338
Vortec	0067 0586
Voxson	0117 0067 0586 0393 0448 0193 0208
Waltham	0247 0386 0448 0317 0067 0586 0698 0139 1067 0461 0520 1698 0193 0473
Wards	0209 0049
Watson	1067 1278 1289 0350 0586 0067 0193 0039 0698 0248 0243 0609 0549 0424 1938 1467 1698 1406 1542 0357
Watt Radio	0243 0132 0574 0379 0193 0246
Wega	0067 0586 0066 0243 0117
Wegavox	0039 0067 0586
Welltech	0744
Weltblick	0067 0586 0350 0247
Weltstar	1067
Welttech	0314
Weston	0067 0586
Wharfedale	0067 0926 0891 1643 0549 0921 0890 0586 0728 1586 0736 1354 1711 2018 2013

Whip	2017
White Westinghouse	0350 0246 0067 0586 0367 0654 1939
Wilson	0586
Windsor	0698 1067 1698
Windstar	0312 0367
Windy Sam	0586
Wintel	0744
World-of-Vision	0910 0920 0895 1319 1328 0907 1636 1247
Worldview	0485 0075
Woxter	1561
Xenius	0664
XLogic	0728 0890
Xoro	1273 1226 1247 1537
Xrypton	0067 0586
X-View	1221
Yakumo	1643
Yamada	1370
Yamaha	0049 0680 0827 0060 1606
Yamishi	0312 0485 0248 0067 0586 0247
Yokan	0067 0586
Yoko	0247 0067 0586 0248 0294 0039 0461 0451 0400 0369 0246 0277
Yorx	0248
Yoshita	0855
Ytawai	1561
YU-MA-TU	0067
Zaapa	1219
Zanela	0268
Zanussi	0236 0393 0247
Zenith	0122 0654 1939
Zenor	0369
ZX	0314 1938

VCR	
Accent	0102
Adyson	0102
Aim	0308 0672 0378
Aiwa	0030 0337 0378 0382 0067 0772 0071 1167 0062 1062

Akai	0067 0136 0345 0672 0083 0071 0382 0270 0378
Akashi	0102
Akiba	0102
Akura	0102 0071
Alba	0308 0102 0382 0030 0345 0378 0111
Allorgan	0270
Allstar	0352 0111
Amstrad	0030 0308 0102
Anitech	0102 0352
Ansonic	0030
Aristona	0111
ASA	0067 0111
Asuka	0102 0067 0111 0030 0068
Audiosonic	0308
AVP	0382 0030
AWA	0067 0308 0672 0073
Baird	0136 0308 0134 0071 0030
Bang & Olufsen	0529
Basic Line	0308 0102 0134
Beko	0134
Bestar	0308
Black Diamond	0672 0308
Black Panther	0308
Blaupunkt	1592 0256 0111 0225 0064
Blue Sky	0067 0378 0102 0382 0308 0030 0510 0672 1167 0772
Bondstec	0102
Brandt	0071 0350 0351
Brandt Electronique	0071
Brinkmann	0378
Broksonic	0772 0382
Bush	0102 0308 0345 0382 0030 0378 0111 0672 0772
Carena	0111
Carrefour	0075
Casio	0030
Cathay	0308
CGE	0071 0030
Cimline	0102

Clatronic	0102 0030
Combitech	0382
Condor	0308
Crown	0067 0308 0510 0102 0352
Cyrus	0111
Daewoo	0308 0672 0667 0378 0382 0075
Dansai	0102 0308
Dantax	0382 0772
Daytron	0308
de Graaf	0072 0196 0111 0134 0078
Decca	0030 0071 0111 0097 0378 0382
Deitron	0308
Denko	0102
Diamant	0067
Diamond	0308
Digitor	0672
DSE	0672
Dual	0071 0111 0308 0030 0378
Dumont	0030 0111 0134
Durabrand	0672
Elbe	0308 0068
Elcotech	0102
Elin	0270
Elsay	0102
Elta	0102 0308
Emerson	0102 0075 0030 1167
ESC	0308 0270
EuroLine	0378
Ferguson	0071 0350 0351 0083 0030 0308 0378 0772
Fidelity	0030 0102 0270 0462 0382
Finlandia	0134 0111 0072 0196 0030 0078 0067 0073 0136 0256
Finlux	0030 0111 0134 0072
Firstline	0102 0378 0073 0067 0075 0072 0308 1167
Fisher	0077 0134 0068
Flint	0378
Frontech	0352 0102
Fujitsu	0030

Fujitsu General	0067
Funai	0030
Galaxi	0030
Galaxis	0308
GE	0350
GEC	0111
General Technic	0378
Genexxa	0134
Goldhand	0102
GoldStar	0067 0510 0030
Goodmans	0030 0102 0270 0308 0067 0111 0378 0667 0382 0672
GPX	0067
Graetz	0071 0134 0270
Granada	0134 0078 0111 0270 0067 0256 0072 0030
Grandin	0102 0067 0030 0308
Grundig	0377 0225 0111 0256 0350 0378 0102 0382 0772 0064
Haaz	0378
Hanimex	0382
Hanseatic	0067 0308 0111 0068
Harwood	0102
HCM	0102 0352
Hinari	0102 0382 0071 0352 0308 0270
Hisawa	0382
Hischito	0075
Hitachi	0072 0196 0071 0030 0270 0111 0134
Höher	0308 0672
Hornyphon	0111
Hypson	0102 0378 0308 0382 0030 0067 0510
Imperial	0030 0270
Ingersoll	0270
Inno Hit	0270 0308 0352 0102
Interbuy	0067 0102
Interfunk	0111 0134
Internal	0308 0667
International	0308 0067
Intervision	0030 0308 0067 0378
Irradio	0102 0067 0111 1167
ITT	0136 0071 0134 0270
ITT Nokia	0078

ITV	0308 0067
JMB	0382 0378
Joyce	0030
JVC	0097 0071
Kaisui	0102
Kambrook	0067
Karcher	0308
Kendo	0136 0345 0083 0378 0102 0067 0308
Kenwood	0071 0068
KIC	0030
Kimari	0077
Kneissel	0382 0378 0067 0308
Kolster	0378
Korpel	0102
Kuba	0077
Kuba Electronic	0077
Kyoto	0102
Lenco	0308
Leyco	0102
LG	0067 0510 0030 0308 1167
Lifetec	0378
Loewe	0111 1592 0256 0067
Logik	0270 0102 0136
Lumatron	0308
Lux May	0102
Luxor	0136 0073 0102 0134 0077 0078 0345
Magnavox	0111 0672
Magnum	0672
Manesth	0102 0075 0111
Marantz	0111 0068
Mark	0308 0030
Marquant	0352
Mascom	0672
Mastec	0672
Master's	0308
Matsui	0378 0067 0270 0382 0030 0772
Mediator	0111
Medion	0378 0382
Melectronic	0030 0067 0068
Memorex	0134 0030 0067 0078 0077
Memphis	0102

Metronic	0111
Metz	1592 0377 0866 0111 0256 0867 0225 0067
Micormay	0378
Micromaxx	0378
Migros	0030
Minerva	0225
Mitsubishi	0073 0097 0111 0510 0030 0672
Multitec	0067
Multitech	0030 0102 0134 0352
Murphy	0030
Myryad	0111
NAD	0134
Naiko	0672 0378
National	1592 0256
NEC	0071 0068 0097 0134 0067 0308 1167
Neckermann	0071 0111
Nesco	0102 0030 0382
Neufunk	0067
Nikkai	0102 0308
Nokia	0134 0136 0345 0071 0308 0270 0078 0072 0111
Nordmende	0071 0350 0351 0524 0097 0672
NU-TEC	0378
Oceanic	0030 0350 0078 0136 0111 0134 0071
Okano	0345 0378 0102 0352 0308
Onimax	0672
Orbit	0102
Orion	0378 0382 0772 1426
Orson	0030
Osaki	0030 0067 0102
Osume	0102
Otto Versand	0111
Pace	0382
Pacific	0030
Palladium	0102 0345 0067 0071 0270 0378 0462
Palsonic	0102 0030 0672
Panasonic	1592 0256 0866 0867
Pathe Cinema	0073
Pathe Marconi	0071

Perdio	0030
Philco	0068 0102
Philips	0111 1593
Phoenix	0308
Phonola	0111
Pioneer	0097 0111 0072
Portland	0308 0667
Prinz	0030
Profex	0352
Profitronic	0111 0270
Proline	0030 0308 0350 0672 0351
Prosco	0308
Prosonic	0308 0030
Protech	0111 0308
Provision	0308
Pye	0111 0030
Quasar	0308
Quelle	0111
Radialva	0067 0102 0111 0078
Radiola	0111
Radionette	1167 0067
Rank	0071
Rank Arena	0071
RCA	0350
Reoc	0378 0667 0308
Rex	0071
RFT	0102
Roadstar	0270 0102 0067 0308 0772 0111
Royal	0352 0102
Saba	0071 0350 0351 0524 0308
Saisho	0378
Salora	0073 0136 0134
Samsung	0270 0462 0650
Sansui	0071 0097 0136 0102 0352 0378
Sanyo	0134 0077 0078 0097 0378
Saville	0382 0308 0270
SBR	0111
ScanSonic	0270
Schaub Lorenz	0071 0134 0030 0136 0345
Schneider	0102 0030 0067 0111 0308 0270 1167 0072

	0382 0672
Seaway	0308
SEG	0308 0102 0270 0352 0672 0111 0667
SEI	0111
Sei-Sinudyne	0111
Seleco	0071 0067
Sentra	0102
Setron	0102
Sharp	0078 0067 0599
Shintom	0102 0134
Shivaki	0067
Siemens	0225 0067 0134 0111 0350 0377
Siera	0111
Silva	0067
Silver	0308
SilverCrest	0672
Singer	0378 0075
Sinudyne	0111 0382
Smaragd	0378
Sonitron	0077
Sonneclair	0102
Sonoko	0308
Sonolor	0078
Sontec	0067 0308
Sonwa	0672
Sony	0062 0064 1062 0136
Soundwave	0067 0378
Ssangyong	0102
Standard	0308
Starlite	0067 0134
Stern	0308
Sunkai	0378 0308
Sunstar	0030
Suntronic	0030
Sunwood	0102
Supra	0067 0270 0378 0308
Symphonic	0030 0102
T+A	1592 0256
Tandberg	0308
Tashiko	0030 0078 0270 0111 0067
Tatung	0030 0071 0111 0083 0078 0073 0378 0382
Tchibo	0378

TCM	0378
Teac	0102 0071 0030 0308 0672 0067 0111 0337 0667
TEC	0308 0102
Tech Line	0102
Technics	0256
TechniSat	0378
Tedelex	0067 0378 0672
Teleavia	0071
Telefunken	0672 0071 0030 0350 0351 0524 0308
Telestar	0067
Teletex	0352 0102 0308 0030
Tenosal	0102
Tensai	0030 0352 0067 0102 0308
Tevion	0378 0672
Texet	0308
Thomson	0350 0752 0351 0071 0097 0524 0308
Thorn	0071 0134 0067
Thorn-Ferguson	0350
Tokai	0102 0067 0071 0134
Tokiwa	0102
Topline	0378
Toshiba	0075 0071 0073 0111

	0772 0382
Towada	0352 0102
Tradex	0111
Tredex	0308
Triad	0308
Uher	0067 0270
Ultravox	0308
Unitech	0270
United	0378 0772
Universum	0030 0111 0270 0067 0136 0378 0225 0352 0134
Victor	0097
Video Technic	0030
Watson	0111 0382 0308 0672
Weltblick	0067
Wharfedale	0672
World	0378
Yamaha	0071
Yamishi	0102 0308
Yokan	0102
Yoko	0067 0102 0270
Yoshita	0102
Zenith	0667
ZX	0378 0382

DVD	
3 Plus	0520
3D LAB	0569
4Kus	1188
Acoustic Solutions	0760 0743 1258
AEG	0818 0800 0820 1924 1263 1953 0705
AFK	1258 1182 1953 1081
AG Electronics	1258
Aim	1195 0729 0702 0820
Airis	1254 1280 1351 1368 0702 1035 1396 0856 1375 1187
Aiwa	0671 0725 0899 0563 1273 2050 2073
Akai	0820 0809 0818 1145 0928 0796 0720 0746 0914 0743 0882 0735 1425 1263 1380
AKI	0883 1035 0748
Akira	0729 1351
Akura	1201 0928 1081 1397 1170 1523
Alba	0747 0729 0743 0753 0725 0760 0813 0569 0702 1170 1081 1560 1865
Alize	1181
All-Tel	0820 1481
Amitech	0800 0880 1924
Amoi	0882
Amstrad	0743 1145 1181 1397 1601 1523 1924 0820 1519 1186 0800
AMW	0902
Ansonic	0804 0789 0861 1523
Apex Digital	0702 0829 1086 1284
Arena	0882 2051 1145
Aristona	0569 0676
ASCOMTEC	1953
Asono	1254
Astro	1543
ATACOM	1254
ATD	0748
A-Trend	0744
Audiola	1690

Audiosonic	0720 1953
Audioworld	0820
Audix	1134 1182 2119 0743
Autovox	0743
Auvio	0873
Avious	1195
AWA	0760 0902 1693
Axion	0760
Baier	0782
Base	1481
Basic Line	0743 2024
Baze	1195 0928 0702
BBK	0892 1254 1368
Beep	1193
Bellagio	0902 1034
Bellwood	0856
Belson	1953
Belsonic	1523
Berthen	1673
Best Buy	0887
Binatone	1953
Biostek	1035
Black Diamond	0743 0796 0914 1371 0863
Blaupunkt	0747
Blu:sens	1519 1263 1351
Blue Sky	0743 0729 0725 0834 0702 0873 0681 0820 0914 1453
BNI	1351
Boghe	1034 1251
Boman	0813 0818 0928 1035
Bose	2053
Brainwave	0800 1145 1265
Brandt	0681 0581 0533
Britannia	0776
BSkyB	2010
Bush	0743 0725 0863 0760 0861 0729 0720 0719 0747 0706 0804 0848 0909 0914 0753 1195 1466 1449 1513 1170 1862 1397 1186 1560
Cambridge Audio	1139 0781 0726
Cambridge Soundworks	0726

Campomatic Digital	1081
CAT	0729 0816 1844 0819 0817 1543
CCE	1947
Celestial	0702 1969
cello	1760
Centrex	0702 1034
Centrum	0743 0819 0809 2024 1035 1953 0705
CGV	0800 0781
Chili	1523
Cinea	0871
Cinetec	0743 0902
cineULTRA	0729
CJ Digital	1673
Classic	0760 1947 1760
Clatronic	0818 0809 0848 0702 1195 1871 0705 1263
Clayton	0743
CMX	1673
Coby	0760 0882
Codex	1263
Compacks	0856 1396
Conia	0702 0882 1351
Contel	0818
Continental Edison	0902 0861 0804
CrossWood	1183
Crown	0800 0681 0720
Crypto	1258
C-Tech	0798 1182
Curtis	1523
CVG	1199
Cybercom	0804 0861
CyberHome	0744 0846 1053 1159 1324 1532
Cytron	0746 0681 0735 0804 0861 1377 1453
Daenyx	0902
Daewoo	0863 1513 0735 0800 0744 1948 1466 0902 1199 1871 1693
Dalton	0816 1066
Dansai	0800 0813 1145
Dantax	0753 0725 0743
Daytek	0902 1035
Dayton	0902
Daytron	1070

DCE	0861 0804
DEC	0729 0848
Decca	0800
Denca	1186
Denon	0664 1436 1664 0520
Denver	0729 0818 0928 0848 1351 1445 1450 1953 1086 1871 1295 1523 0702 1368
Denzel	0695
Diamond	0681 0798 0781 1186 0753 0820 1182 0800 1145 2051
Digihome	0743
DigiLogic	0743 1693
digiRED	0747
Digitech	1451 1862
Digitor	0720 1035 1453 0681
Digitrex	0702 1086 1034
DigiX	1859
Digix Media	0856
DiK	0804 0861
Dinamic	0818
Disney	1253 0861
DiViDo	0735
DK digital	0861 0804 1284 2037 1690
DL	0883
DMTECH	1127 0813 0820 2076
Dragon	0861 0804
DSE	1760 0863 1182 1425 1859 1453 0705
DTS	0829
Dual	0861 0743 0695 0681 0760 0813 0809 0820 0804 2037 1053 1466 1560 0914
Durabrand	1033 1532 0705 0861 0804 0743 1560 1693 1450
D-Vision	1145 1397
DVX	0798 1862 1182
e.max	1263 1351 1673 1700
EagleTec	0744
eBench	1182
E-Boda	0753
Eclipse	0753 0781
Ecron	1445

E-Dem	1254
Elco	1186
Electrohome	0800
Elenberg	1258
Elfunk	0880 0914 0743 0793
Elin	0800
Ellion	0880 1451
Elta	0720 0800 0818 0820 2021 1145 1181 1263 1081 1700 1924 1673
Eltax	0796 1351 2017
Emerson	0621 0735 0899
Encore	1442
Energy Sistem	1380 1543
Enzer	0695 1258 0796 1035 1390 0800
EuroLine	0818 1145 2051 1263 1914 0705 1673
Eurostar	1425
Fenner	1425 1380
Ferguson	0681 1760 0928 0743 0914 1158
Finlux	0800 0771 0813 0621 0702 0781 1195 1914 0706
Fintec	1199 0743 1560 1397
Firstline	0829 0899 0681 1560 1453
Funai	0725 0705
Futronic	1035
GE	0747
Germatic	1081
Giec	1251
Global Link	1254
Global Solutions	0798 1182
Global Sphere	0798 2051 1182
Go Video	0813
Gold	1543
GoldStar	0621 0771
Goodmans	0743 1034 0753 0781 0813 0760 0681 0820 0720 0848 0909 0863 2037 2044 1251 1170 1284 1953 1760 0164 2010 1560
GoWell	1673
GP Audio	1170
GPX	0771

Graetz	0695
Gran Prix	0804 0861 0928
Grandin	0746 1284 0702 0743
Grundig	0725 0805 0569 0681 0820 0735 0743 0700 0753 0682 2076 0581 1034 1760 1950 1466 1513 1380 1862
Grunkel	0800 1186 1523 0861 0804
GVG	1199
H&B	0848 0743 0871 0880 1263 1265 1451 1924
Haaz	0798 0781
Haier	0873
Hanseatic	0771 0813 1183 0820 1914
Harman/Kardon	0732
Haus	0816
HCM	0818
HDT	0735
HE	0760 1193 1953
Henß	0743
Hicon	0702
Highlander	1254
Himage	1190
HiMAX	0887 0873
Hiper	1278
Hitachi	0694 0809 1950 2024 0695 0603 0887 0743 1865 1778 0171 0914
Hiteker	0702 1187 1953
Höher	0856 0861 1034 1254 0804 0743 1560
Home Electronics	0760 0800
Home Tech Industries	1254 1953
HYD	1263
Hyundai	0813 1440 0880 1186 1439 1258 0796 1690 2051 2076 1409 0818 0798 1451 1182
ICP	1182 1183
Ilekei	1371
Ingelen	0818
Inno Hit	0743
International	1693
Irradio	0771 1145 1254 1263 1924 0899 0800 1872

ISP	0725
it's	0747
Jamo	2033 1066
Jay-tech	1265
JBL	0732 2008
JDB	0760
JDV	1397 1258
Jeken	0729
Jepssen	1280 1213
Jeutech	0796
JGC	1560
Jindian	0829
JMB	0725
JVC	0653 0588 1931 1970 1194 0569 0533 0668 0897 1890 1305
jWIN	1081
Kansas Technologies	1263 1560
Karcher	0813 1397
Kazuki	1523
Kef	1847
Kendo	0743 0729 0861 0702 1377
Kennex	0800 0743 0928
Kenwood	0564 0520
KeyPlug	0800 1673
Kiirro	0748 0800 0883
King D'Home	0829 0863
King Vision	1673 1523 1543
Kingavon	0848
Kiss	0871 0695 2033
Koda	0848
Koss	0681
Kotron	0909
KXD	0887 1351 1953
Lawson	0735 0746 0798 1182
Lecson	0726
Leiker	1543 0902
Lenco	0729 0804 0681 0800 0848 0743 0861 1195 1543 1851
Lenoir	1258
Lenoxx	1968 2044 0720 1035 1953
Lenoxx Sound	2044 1968
Lexia	0729 1182 0798

LG	0771 1936 0899 0621
Lifetec	0681 0804 0861 1377
Limit	0746 1182 0798
LiteOn	1188 1446 1088
LM	1673
Lodos	0743
Loewe	0569 0771
Logic3	0802
LogicLab	0798 1182
Logik	0743 0914 1862
Logix	0735 0813
Luker	1397
Lumatron	0735 1145 1127 0771 0863 1351 1872 0743 0760 0928 1862
Luxman	0603
Luxor	1034 0743 1760 0760 0747 0914
Magnat	2076 2049 1914
Magnavox	0533 0848 1170 0705 0569 0743 1251
Magnex	0753 1195 1519
Magnum	2044 1466
Majestic	1375 1186
Manhattan	0735 0743
Manta	1523
Marantz	0569
Maraton	1187
Mark	0743 0725 0914
Marquant	0800 1481
Mastec	1036 1251 1368
Master-G	1186
Matsui	0681 0743 0702 0725 0914 1760
Maxdorf	0818
Maxim	0743 1425 1397
Maya	1375
Maytag	1445
MBO	0720 0760 1947
MDS	0729
Mecotek	0800
Mediencom	0776 0883 0781
Medion	0861 0804 0813 1377 0681 0746 1375 0909 0660 2042 2037 1195 1036 0682 1446 0771
MEI	0820

Memorex	0804 0861
Memory	0760 1081
Messo	1543
Metz	0601 0555 0743 2024
MiCO	0753 0781 1251 1253 1209 1284
Microboss	0748
Micromaxx	0725 1377 2037
Micromedia	0533 0569
Micromega	0569
Microsoft	0552 1738
Microstar	0861 0804
Minato	0782
Minax	0743
Minerva	0735
Minix	1143
Minoka	0800 1145
Minowa	1195
Mirror	0909 0682 0782
Mitsubishi	0743
Mivoc	2028
Mizuda	0848 0887 1481
Monbel	1425
Monyka	0695
MPX	0873
MTlogic	1295
Multitec	1397
Mustek	1947 0760 1760
Muvid	1673
Mx Onda	2010 0681 0781 0753 1209 1253 1284
Myryad	1284
Mystral	1924 0861 0804 1186
NAD	0771 0722 1857
Naiko	0800 1397 1034
Narita	1397
NEC	0899 0722 0621 1948 0771
Neom	1523 1673
NeoXeo	0856
Netway	1519
Neufunk	0695
Nevir	0861 0804 0800 0702
Nexius	0820
Next Base	0856

Nfren	0856
Nikkai	1953
Nikkei	1284
Nintaus	1081
Nordmende	0804 0861
Noriko	0782
Nowa	0873
NU-TEC	1258 1523
Okano	0782
Omni	0776 0720 0729 0863 1134 1368 1862 2028 1258
Onkyo	0657 0533
Oopla	1188
Optim	0873
Optimus	0601 0555
Orava	0848
Orbit	0902
Orion	0725 1158 1036 1263 1449 0928
Oritron	0681
OTIC	0856 1371
P&B	0848 1481
Pacific	1182 0820 0798 0789 0834 0804 0743 0861 1968
Packard Bell	0861 0804
Palladium	0725 0809 0743 1397
Palsonic	0719 0702 0882 1086 0863
Panasonic	0520 1864 1938 1935 1940 1040 1041 1609 1668
Panda	0747 0813
Papouw	0563
Paramount Pictures	0809
peeKTON	1070 1254 2029 0928
Philips	0569 0676 1370 0915 1941 0705 1536 1842 0533 1188 1785 2114
Philo	1375
Phonotrend	0729 1195 1871
Pioneer	0601 1995 0661 0555 0668 1841 1601 1490
Play It	1673
Playgo	1295
Plu2	0880
Pointer	0800

Portland	0720 0800
Powerpoint	0883 0902 1035 0748
Prima	0796 1258
Prima Electronic	0796
Prinston	1519
Prinz	0861 0804
Prism	1036 1183 0861
Pro2	1375
ProCaster	1034 1543
Prodisma	0883
Proel	1871
Proline	0681 0702 0820 1034 0682 1513 0863 0740 2119
Proscan	0552
Proson	0743 1035
Prosonic	0729 0782 1199 1953
Provision	0729 0848 1193 1953 1351 1523 0760
Pye	0676 0569
QONIX	2037 1081
Radionette	0771 0899 2054 1936 0671
Radiotone	0743
Raite	0695
Rank Arena	0748 1209
RCA	0552 0681
Realit	2095
REC	0719 0796 0520 0776
Red Star	0789 0793 0800 0818 0928 1033 1070 2029 1953 1375 1424
Redpoint	1284
Relisys	1377 1855
Reoc	0798 1182 0782
Revoy	0729 0871
Richmond	1263
Rimax	1181
Ritech	1390
Roadstar	0729 0720 0719 0743 0848 0760 1380 1081 0928 0863 2044 1859 1959 1257 1862
Rocksonic	0819
Ronin	0902 0740
Rotel	0653 0588
Rowa	0789 1034 0555 0747

	1187
Rownsonic	0819 0753
S&V	1195
Saba	0681 0581
Sabaki	0798
Saivod	0789 0861 0804 1397 0800
Sakyno	1182 0798
Salora	0771
Sampo	0782 1377
Samsung	0603 0774 1962 1958 0850 1105 1966 2038 0520 1778 0328 0229
Samy	1143
Sansui	0725 0746 0798 0800 1182 0753 0781 1258 1371 1963 2051 1862 1914 2017 1859 1081 1145 0856 1924 0793
Sanyo	0700 0725 0820 0903 0743 1258
Scan	0735 0880
ScanMagic	0760 1760
ScanSonic	0887
SCE	0819
Schaub Lorenz	0818 1195 0800 1265 1182 1673
Schneider	0813 0861 0809 0569 0735 0834 0818 0743 0681 0899 0820 0804 1183 1914 1397 0676 1257
Schönteck	0743
Schwaiger	0782
Scientific Labs	0798 1368 1182 0682
Scott	0748 0681 0702 0883 1066 2044 1263 1424
Seeltech	1254 1368 1543 1673 1481
SEG	0743 0695 0798 1182 0914 0902 0793 2024 1560 1513
Shanghai	0702
Sharp	0660 0782 0743 0725 2045 1449 2054
Sherman	1963
Sherwood	0747 0771 1107
Shinco	0747
Siemssen	1412
Sigmathek	0887 1254

Siltex	1254
Silva	0818 0928 0861 0804
Silva Schneider	0804 0861 1936 0771
SilverCrest	1182 0798 1673
Singer	0720 0746 0753 0781 0798 1182
Sinotec	0800 1145
Sinudyne	1170 1284
Sistemas	0702 1543
Skantic	1033
Sky	2010
Skymaster	0760 0798 1182
Skysonic	0796
Skyworth	0928 0796
Sliding	1145
Slim Art	0800
Slim Devices	0563
SM Electronic	0760 0798 0720
Smart	0748 0735 0743
Sogo	0883 1523
Solavox	2119
Sonashi	0746 0861 0804
Soniko	0818
Sontech	1186
Sony	0563 1100 2011 1663 2050 1933 0894 0802 2073 1854
Sound Color	1263
Soundmaster	0798 1182
Soundmax	0798 1182
Soundwave	0813 1560
Spectra	0902
Standard	0681 1182 0798 0818 0861 0804 0928
Star Clusters	0798 1257 1182
StarLogic	1035
Starmedia	0848 1254 1035
Stevison	1397 0706
Strato	1412 1182
Strong	0743
Sunfly	0887
Sunkai	0800 0880
Sunstech	1543 0861 2037 1127
Sunwood	0818
SuperTech	1280
Supervision	0760 0798

Supratech	1543
SVA	0702 0782
Symphonic	0705
Synn	0798 1182
Syscom	0856
T.D.E. Systems	1186
Tamashi	1424
Tandberg	0743
Tangent	2017 1351
Targa	1188 1257 1936 0771
Tatung	0800
Tchibo	0771
TCM	0771
Teac	0747 0771 0820 0798 0601 0722 1036 1182 0621 0789 1959 1850 1851 0863 1966 1868 1424 1257 2014 1195 1407 0705 1254 1258 2089 1693
TEC	0928
Technica	1127 1397
Technics	0520 1935 1938 1940
Technika	0800 1127 1145 0861 0804 1560 1195 1519 1182
Technosonic	1081 1145 1397
Techwood	0743 1560 0569 2024
Tecnimagen	1263
Tedalex	1034 1258 0720 2051 0798 0800 1182
Telefunken	0820 0819 0818 1258 1953 1862 0863 1513 1145 0800 1375
Teletech	0743 0914 1182 0798
Tensai	0720 0681 0800
Tevion	0681 1066 1412 1451 1182 0798 1959 2044 1257 0863 1377 1760 0682 1690
Textorm	1523
Theta Digital	0601
Thomson	0581 1410 0552 1284 2010
Tiny	1519
Tokai	0695 0928 1924 0818 1263
Tokiwa	0735 0746
Tom-Tec	0819 0863

Tongtel	1452
Top Suxess	1254
Toshiba	0533 1540 2036
Tosumi	1397
TProgress	0782
TRANS-continents	0902 0856 0861 0804 1195 1143 1263 0863
Transonic	0702 1195 1424
Tredex	0829 0873
Trevi	0861
Trio	0800 1143
TruVision	0887 1481
TSM	1254
TVE	0743
Umax	0720 1181
United	1851 0818 0760 0820 1258 0702 1371 1195 0725 1145 0729 0798 1263 1127 1519 2051 0743 0914 1182 0856 1862 1397 2021 0705
Universal Multimedia	0798 1182
Universum	0771 0743 0621 0809 1948 1943 1257 1858 1859 0820 1560
Uptek	0793
upXus	1375
Vecatech	1523
Venturer	0820
Vestel	0743 1560 2024
Vieta	0735 1295
Viewmaster	0892 1254
Vivax	1543
Voxson	0804 0760 0861 0720 2037
VTrek	1258
Waitec	1254 1924 1947 0760

Walkvision	0747
Waltham	1560
Welkin	0804 0861
Wellington	0743
Welltech	1251
Weltstar	0743
Wesder	0729
Wharfedale	0798 1862 0726 1851 0820 0753 0781 1182 0782 0682 2095 1865 0800 1145 0164
Whip	1444
Wilson	0861 0804 1263 1543
Windy Sam	0603
Woxter	1181 1254 1368
XBox	0552
Xenon	1953
XLogic	1862 0800 0798 1182 1258 1445
XMS	0818 0719 0800
Xoro	1213 1280 1278 1409 1251
X-Waves	1543
Yakumo	1034 1086 0682
Yamada	1034 0902 1181 1523 1446 1086 1519 1188 0682
Yamaha	0569 1870 0676 0847 0520 1188
Yamakawa	0695 0740 0902 1134 1519
Yelo	0748
Yukai	0760 1947
Zenith	0533 0621 0771
Zennox	1295